



F2114 GPRS modem digital output değerlerini SMS üzerinden kontrol ederek değiştirilebilmektedir. Bu özellik için geliştirilen güncel firmware'i firmamızdan istedikten sonra «F2114 Firmware Upgrade Kılavuzu» dan yararlanarak firmware güncellemesini gerçekleştiriniz.



### 

- 1. Cihaz enerjisizken anteni ve SIM kartı takıyoruz.
- Cihazın arayüzünden konfigürasyon ayarlarını yapabilmek için, RS232–USB kablo ile cihazı PC'ye bağlıyoruz. F2114 terminal blok arayüzü ile RS232 kablo arasındaki bağlantısı ise şekildeki gibidir:

#### F2114 Terminal Blok Arayüzü

#### User Device (DB9M)



### F2114 GPRS MODEM FİZİKSEL BAĞLANTISI NASIL YAPILIR?

ŞEKİL 1.

BAĞLANTI ŞEMASI

Communication Interface: RS232

**NOT:** Cihaz ile gelen RS232 kablonun üzerinde bulunan etikette belirtilen RX, TX, GND cihazımızda takılacak girişleri belirtmektedir.





# KONFİGÜRASYON AYARLARI NASIL YAPILIR?

1. Fiziksel bağlantı sağlandıktan sonra «IP MODEM CONFIGUE» programını açınız. «Serial Params» menüsünde bulunan «COM» sekmesinde cihazın bağlı olduğu com portu seçiniz ve «OPEN» butonuna tıklayınız. Şekil.2'de görüldüğü üzere «PLEASE REPOWER IP MODEM» yazısı görüldükten sonra cihazın enerjisi kesilir ve 3–5 saniye sonra tekrar enerji verildir.Cihazın enerjisi kesilip tekrar enerji verildiğinde Şekil.3'de gösterildiği gibi bir pencere açılacaktır.

FIP Modem Configure Tool V1.3.4	
Work State Switch                ① Config          Config            Other         Config         Contrautication             Output         Info	Serial Parents COME COME COME Baudrete: 115200 V Parity: None V Close Phodem Configuration
>>> Please Re-power IP Modem	Data Service Center Settings         P Modem Setting         Other Setting         Scheduled P(           Data Service Center Settings:         Data Center Number:         1         V

ŞEKIL 2



2. «IP Modem Setting» menüsünden SMS ile komut yollayabilmeniz için «WorkMode» seçeneğini «PROT» seçmelisiniz, «Save» butonuna basınız.

ork State Swit	ch			Serial Params							
Config	O Communication	Reboot Enter Communica	tion State	COM:	COM4 🗸	Baudrate	115200	Parity	None		Close
utput Info				IP Modern Con	figuration						
ADC1 workmode: 1 . ADC2 workmode: 1 . ADC2 workmode: 1 . Mobus workmode: 1 . Mobus address: 1 .		^	Data Service Center Settings IP Modern Setting Other Setting Scheduled					P 1			
			WorkMode:			PROT		~			
ms Phone1 No	1234567	3901		Trigg	er Type(Del	fault Auto)		AUTO		~	
ns Phone3 No	1234567	3901		Disco	onnect to Tr	igger Mod	te:	Disabl	e	~	
ns Phone4 No ns hex:	0	5901		Debu	g Level(0/1	/2):		1		~	
ms backup fur	ction: 0			Datat	bit, Parity, S	topbit		8N1		~	
rps disconnet	To Trigger Mode: 0			Com	munication	Baudrate		9600		~	
nd Server's P S password:	123456 5008			Offlin	e detect int	erval:		0			
SID: abode ms hex:	fge 0			Auto 8	Back To Ma	in Server:		0		~	
ms backup fur	ction: 0			Devic	(1. e ID(8 Byte	/U-Yes/No	(imal):	74736	574	_	
к				SIM C	ard No(11	Bytes);	annuny.	13912	345678	-	
PR:9600				Bytes	Interval(D)	ault 20m	ns):	20		_	
к				Custo	om Registe	r String:				_	
MODE:PROT				Custo	om Heartbe	at String:				_	
к				Conn	ect Retry Ti	imes(2-65	5535):	5		_	
ACTI:AUTO				Reco	nnect Time			60		_	
AK.			~	Trans	sfer Meanin	q(0/1-Yes	/No):	0		~	
				TTLU	Underlying I	Heart Fun	ction:	Disab	le	~	
inctions				LCP	ECHO Hea	rtbeat Fur	nction:	Disab	le	~	
Show Config	Show Baudrate	Auto Detect	Ver Info	ECHO	O Underlyin	g Heart In	terval:	60		_	
Signal Value	Factory Setting	Clear Output Si	ave Output		Save	Loa	d From IP Mod	lem	Power-O	ff	
	0		and Can Fe								



3. «Other Setting» menüsünde bulunan «APN» sekmesine, modeme takmış olduğunuz SIM kartın operatörüne göre APN'sini yazınız.

- Vodafone hatlar için: Eğer statik IP'li hat kullanıyorsanız «internetstatik», kullanmıyorsanız «internet» giriniz.
- **Turkcell hatlar için:** Eğer statik IP'li hat kullanıyorsanız «mgbs», kullanmıyorsanız «mgb» giriniz.
- Türk Telekom hatlar için: Eğer statik IP'li hat kullanıyorsanız «internetstatik», kullanmıyorsanız «internet» girinizz.

Ve F2114 GPRS modemin içerisine takmış olduğunuz SIM karta ait SMS merkez numarasını SMS Center sekmesine yazınız, «Save» butonuna basınız.

- Vodafone hatlar için: +905429800033
- Turkcell hatlar için: +905329010000

ŞEKIL

• Türk Telekom hatlar için: +905598008000

	IP N	Nodem Configuration			
	D	ata Service Center Settings   IP Modem Setting		Other Setting	Scheduled Pr 🔨 🔪
		Neffőlork			
		APN:		internetstatik	( )
		Username:			
		Password:			
,		Call Center:		*99***1#	
. 4		SMS Center:		+905429800	1033
		Heartbeat Interval(31	~ 65535):	60	a letemeiri

4. «ModBus Setting» menüsünde Work Modu Network RTU'yu seçip «Save» butonuna basınız.

Other Setting	Scheduled Power On	/Off Setting	ModBus Setting	Port Settin	< :
ModBus v	vork mode:	Netwo	rk RTU		*
		100			

ŞEKIL 5

5. Port Setting menüsünden Digital quantity sekmelerini Output olarak ayarlayıp Save butonuna basınız.

P Modem Configuration				
Scheduled Power On/Off Setting M	odBus Setting	Port Setting	SMS Setting	< >
Analog guantity 1 work mode	Disphle			
Analog quantity 1 work mode	Disable	·		
Analog quantity 2 work mode	Disable	*		
Digital quantity 1 work mode:	Output	*		
Digital quantity 2 work mode:	Output	*		
Digital quantity 3 work mode:	Output	~		



## O3 SMS TESTI NASIL YAPILIR?



SMS ile dijital IO portlarını kontrol ederken standart olarak **SETIOSTATE AB** formatında modemin içine takılmış olan SIM kartın numarasına mesaj çekilmektedir. Burda A ve B karakterlerinin anlamı:

AB şeklinde yollandığınız onluk (decimal) sayı değerini hem A için hemde B için tek tek ikilik (binary) formatına dönüştürünüz, örnek olarak:

SETIOSTATE 63

A = 6 = 110

B = 3 = 011

Çevirdiğimiz değerler sırasıyla 103, 102, 101'e denk gelmektedir,

SETIOSTATE 63	103	102	101
A (6)	1	1	0
B (3)	0	1	1

Burada B değeri A değerine bağlı olarak IO portlarının değerini değiştirebilir.



A sayısına göre 10 karşılığı 0 (Sıfır) olan portlarda herhangi bir değişikli olmadan eski durumunu korur.

A sayısına göre IO karşılığı 1 (bir) olan portlar ise B değerine göre nasıl değişeceğini belirler. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz,

\*\*Tablolarda X olarak belirtilen IO portları daha önceki konumunu koruyor anlamına gelmektedir. Ayrıca A ve B sayıları sıfırdan farklı olmak zorundadır.

Örnek 2.

Örnek 1:

SETIOSTATE 72	103	102	101
A (7)	1	1	1
B (2)	0	1	0
Sonuç	0	1	0

Örnek 3:

SETIOSTATE 41	103	102	101
A (3)	1	0	0
B (5)	0	0	1
Sonuç	0	Х	Х

NOT: 10 portlarının başlangıç değeri «0» dır.

SETIOSTATE 35	103	102	101
A (3)	0	1	1
B (5)	1	0	1
Sonuç	Х	0	1

