



## AÇIKLAMA

Endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilen seri haberleşme özelliği, F2114 GPRS Modem'de de bulunmaktadır. F2114 GPRS Modem, hem RS232 hem RS485 bağlantılarını desteklemektedir. Modemin RS232 ve RS485 seri haberleşme bağlantıları terminal bloğu şeklindedir. Modemin bu özelliği sayesinde internet üzerinden, modeme seri bağlanılan cihazı rahatlıkla uzaktan kontrol etme imkanı mevcuttur.







#### 2.1. F2114 MODEM AYARLARI

Bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için, modeme seri bağlı cihazınız ile RS232 üzerinden haberleşecekseniz modemin 3, 4 ve 5 numaralı pinlerini kullanmanız gerekmektedir. RS485 üzerinden haberleşecekseniz 6 ve 7 numaralı pinleri kullanarak seri haberleşme sağlayacağınız cihaz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Uygulama ayarlarına geçmeden önce modeme, uygulamaya uygun firmware'i yüklediğinizden emin olunuz. Daha sonra IP Modem Configure programından modem ayarlarını yapmaya başlayabilirsiniz. Program içerisinde her sayfada yapacağınız değişiklikten sonra Save butonuna basınız.



## F2114 GPRS F2114 GPRS MODEM İLE SERİ HABERLEŞME UYGULAMASI

ata Service Center Settings	IP Modem Setting	0	Othe	r S	ettin	g	Sch	neduled Pr
Data Service Center Setti	ngs:							10
Data Center Number:				1				
Listen Port:	120.42.46.98		5	00	1			
Backup Center:	www.four-faith	.co1	8	0				
2nd Center Addr+Port	166.111.8.238		2	3				
3nd Center Addr+Port	166.111.8.238		2	3				
4nd Center Addr+Port	166.111.8.238		2	3				
5nd Center Addr+Port	166.111.8.238		2	3				
DNS Server								
Main Center DNS Ser	ver:	8	-	8		8	æ	8
Main Center DNS Ser Backup Center DNS S	ver:	8		8 8		8	-	8
Main Center DNS Ser Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serv	ver.	8		8 8 8	-	8 8 8		8
Main Center DNS Ser Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serv 3nd Center DNS Serv	ver:	8 8 8	-	8 8 8 8		8 8 8 8		8 8 8 8
Main Center DNS Ser Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serv 3nd Center DNS Serv 4nd Center DNS Serv	ver:	8 8 8 8 8	-	8 8 8 8		8 8 8 8 8		8 8 8 8

«TCP server» mod olarak çalışması için Uzaktan erişim için kullanmak istediğiniz portu seçiniz. IP adresi önemli değildir.

«TCP Client» için bu kısma sunucu IP'si ve hedef port ayrı ayrı girilmelidir



Data Service Center Settings	IP Modern Setting	Other Setting	Scheduled Pr 4 +	
WorkMode:	WorkMode:			
Trigger Type(Default)	Auto):	AUTO	~	
Disconnect to Trigge	r Mode:	Disable	~	
Debug Level(0/1/2):		1	~	
Databit, Parity, Stopbi	t	8N1	~	
Communication Bau	drate:	9600	~	
Offline detect interval		0		
Auto Back To Main Se	erver:	0	~	
Device ID(8 Bytes He	x-Decimal):	74736574		
SIM Card No(11 Byte:	SIM Card No(11 Bytes):		578	
Bytes Interval(Default	20ms):	20		
Custom Register Stri	ng:			
Custom Heartbeat St	ring:			
Connect Retry Times	(2-65535):	100		
Reconnect Time		60		
Transfer Meaning(0/1	I-Yes/No):	0	~	
TTL Underlying Hear	t Function:	Enable	~	
LCP ECHO Heartbea	t Function:	Disable	~	
ECHO Underlying He	art Interval:	60		

Haberleşmenin yapılacağı çalışma modunu seçiniz. «TCP server» ve «TCP Client» ayrı ayrı desteklenmektedir

Seri haberleşme ayarlarınızı belirleyiniz



ita Service Center Settings	IP Modem Setting	Other Setting Sc	heduled Pr	
NetWork				
APN:		internetstatik		
Username:				
Password:				
Call Center:		*99***1#		
SMS Center:				
Heartbeat Interval(31	~ 65535):	60		
Trigger Method				
Call Trigger Phone N	0:			
SMS Trigger Passwo	rd(4 Bytes):			
Data Trigger On Pass	word:	don		
Data Trigger Off Pass	word:	doff		
TCP MTU(256-1450 E	Bytes):	1450		
Multi Center Reconne	ct Interval:	90	_	
SMS configure function	n:	Enable	~	
SMS configure passw	vord:	123456		
Device Password(6 Bytes):		123456		
Device Name(8 Bytes	;):	abcdefge		

SIM kartınıza uygun APN değerini giriniz:

- Vodafone hatlar için, eğer statik IP'li hat kullanıyorsanız "internetstatik", kullanmıyorsanız "internet" giriniz.
- Turkcell hatlar için, eğer statik IP'li hat kullanıyorsanız "mgbs", kullanmıyorsanız "mgb" giriniz.
- Avea hatlar için, eğer statik IP'li hat kullanıyorsanız "internetstatik", kullanmıyorsanız "internet" giriniz.







# UYGULAMANIN TEST EDİLMESİ

Bağlantının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini test edebilmek için modemin, seri bağlantı sağlayacağı cihaz ile doğru şekilde haberleşebilmesi için uygun ayarları giriniz.





Aynı şekilde internet üzerinden uzaktan erişim sağlayacak cihaza uygun ayarları giriniz.

Tera Teri	m: New connectio	n	×	Uzaktan bağlanacağınız
• TC	CP/IP S	Host: 5.229.207.6 ✓ History ervice: ○ Telnet ○ SSH ⑥ Other	3 V TCP port#: 5001 SSH version: SSH2 V Protocol: UNSPEC V	F2114 Modem'in WAN IP'sini giriniz. Bu uygulamada uzak cihazı da terminal programı simüle etmektedir Bağlanmak istediğiniz port numarasını giriniz
⊖ Se	erial	Port: COM1	~	
		OK Cancel	Help	

Uygulama testi için tüm ayarları yaptıktan sonra modeme seri bağlı cihazı ile uzaktan bağlantı kuracağınız cihaz arasındaki bağlantıyı test edebilirsiniz.





ŞEKİL 7

SFF

## 

#### 4.1. F2114 MODEM AYARLARI

Daha önce F2114 Modem üzerinde yaptığınız ayarlar haricinde aşağıdaki ayarları yapınız:

	IP Modern Setting	þ	Oth	er S	ettir	g	Sci	heduled P
Data Service Center Setti	ngs:							
Data Center Number:				1			>	-
Main Center Addr+Port	217.131.72.23		1	500	1			
Backup Center:	217.131.72.23		1	500	1			
2nd Center Addr+Port:	166.111.8.238		1	23		1		
3nd Center Addr+Port	166.111.8.238		1	23		٦		
4nd Center Addr+Port:	166.111.8.238		1	23				
5nd Center Addr+Port	166.111.8.238		1	23		٦		
Main Center DNS Sen	ver:	8		8		8		8
Main Center DNS Sen Backup Center DNS S	ver.	8		8	~	8		8
Main Center DNS Sen Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serve	ver:	8	-	8 8 8		8 8 8		8
Main Center DNS Sen Backup Center DNS S 2nd Center DNS Servi 3nd Center DNS Servi	ver:	8 8 8		8 8 8 8		8 8 8 8	-	8 8 8 8
Main Center DNS Sen Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serv 3nd Center DNS Serv 4nd Center DNS Serv	ver:	8 8 8 8		8 8 8 8		8 8 8 8	•	8 8 8 8
Main Center DNS Sen Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serv 3nd Center DNS Serv 4nd Center DNS Serv 5nd Center DNS Serv	ver:	8 8 8 8 8	2 3 2 2	8 8 8 8 8	2 2 2 2 2	8 8 8 8 8		8 8 8 8 8 8
Main Center DNS Sen Backup Center DNS S 2nd Center DNS Serv 3nd Center DNS Serv 4nd Center DNS Serv 5nd Center DNS Serv	ver:	8 8 8 8	3 3 2 3	8 8 8 8 8	2 2 2 2	8 8 8 8 8		8 8 8 8 8

# F2114 GPRS MODEM İLE VCOM ÜZERİNDEN SERİ HABERLEŞME UYGULAMASI

VCOM sunucusunun yüklü olduğu sunucun IP ve dinlediği portu giriniz. F2114 modem bu sunucya bağlanacak



Data Service Center Settings	IP Modem Setting	Other Setting	Scheduled Pr 4 +	
WorkMode:	WorkMode:			
Trigger Type(Default)	Auto):	AUTO	~	
Disconnect to Trigger	Mode:	Disable	~	
Debug Level(0/1/2):		1	~	
Databit, Parity, Stopbi	t	8N1	~	
Communication Bau	drate:	9600	~	
Offline detect interval:		0		
Auto Back To Main Se	rver:	0	~	
Device ID(8 Bytes He	s/NO) x-Decimal):	83838383		
SIM Card No(11 Bytes	SIM Card No(11 Bytes):		578	
Bytes Interval(Default	20ms):	20		
Custom Register Stri	ng:			
Custom Heartbeat St	ring:			
Connect Retry Times	(2-65535):	20		
Reconnect Time		60		
Transfer Meaning(0/1	-Yes/No):	0	~	
TTL Underlying Hear	Function:	Disable ~		
LCP ECHO Heartbea	t Function:	Disable	~	
ECHO Underlying He	art Interval:	60		

Haberleşmenin yapılacağı çalışma modunu doğru şekilde seçiniz

Haberleşme seri ayarlarını seçiniz

VCOM bağlantısında kullanacağınız bir ID belirleyiniz. Birden fazla F2114 modem aynı VCOM sunucuya bağlanacak ise her modemin ID'si farklı olmalıdır



### 4.2. SUNUCU AYARLARI

Sunucu tarafında internete erişim sağlayan modem arayüzü üzerinden F2114'den sunucu lokal IP adresine port yönlendirmesi yapınız.

İnternet Servisleri	+ Bağlantı Noktası Adresleme		
Port Yönlendirme Yönlendirme Kuralları	test	🛛 Düzenle 🗙 Sil	
	Turu: 🕷 Özel 💿 Uygutama	Seç •	
	Arayüz:	WAN_INTERNET_AD	İletişim protokolünü seçiniz
	Protokolt	TCP	E2114 Madam's WAN
	Uzak Kullanıcı:	5.229.207.63	IP'sini giriniz
	Dış Başlangıç Portu:	5001	ii siii giiiiz
	Dış Bitiş Portu:	5001	Dış bağlantı portunu seçiniz
	Yerel Kullanici:	192.168.0.13	Sunucu lokal IP'sini giriniz
	Yerel Kullatiici Portu:	5001	3
	Adresieme Adr.	NSI	Lokal bağlantı portunu
		lptal Kaydet	seçiniz
	Sunucu muhasebe	🖉 Dizenle 🗙 Si	
	VCOM-AUC	🖉 Düzenie 🗙 Sil	



### 4.3. VCOM AYARLARI

ŞEKİL

TCP-to-COM dönüşümünü sağlayıp F2114'e bağlanmak için, TCP2COM programını açıp "Settings and Management" menüsü altından gerekli ayarları giriniz.

Net Parameters		
Local Ip	192 . 168 . 0 . 13	Sunucu lokal IP adresin giriniz
Port	5001	TCP-to-COM dönüşümü yapılacak, VCOM
Com Parameters No data latency(m	s) 50	sunucunun dinlediği sunucu port numarasını oiriniz
System	start 🗌 Since the launch of the service	3
Additional features	ada 🖉 Haarthaat aadat filtariaa	



Sanal port numarasını seçtikten sonra "Create" butonuna basarak sanal port oluşturunuz



Device Management" bölümünden "Add" butonuna tıkladığınızda karşınıza şekildeki ekran gelecektir. Bu kısımdaki ayarları girdikten sonra "OK" butonuna basıp VCOM bağlantınızı açabilirsiniz.

Daha önce	Device Managemen				×	
belirlemiş olduğunuz sunucuya bağlanacak F214'e ait bağlantı ID'nizi giriniz	Device 14 83838383	Add Device M [0000000 Com Parameter Com (COR-05) • Bourd Rate (9600 • Cess Bt (8 • Parally Bt (1000 • 1 • Cess Bt (8 • •	×	Remark		Bağlantı seri ayarlarını qiriniz
Bir önceki kısımda veya daha önceden oluşturduğunuz sanal port numarasını giriniz		Renark				

ŞEKİL 13

Çalıştır butonuna basarak VCOM bağlantısını aktif hale getiriniz. F2114 modem otomatik olarak VCOM sunucuya bağlanacaktır

Settings and Mar	3.1.0.2 nagement Simulation Lar	iguage						
Device Id	Meter ID	Source IP address	Com	Baud Rate	Device status	Com status	In of data(byte)	Out of data(byte)
83838383	13912345678	5,229,207.63	COM250	9500	Connected	Open	23	18





UYGULAMANIN TEST EDİLMESİ Tüm ayarları tamamladıktan sonra, F2114 Modem'e seri bağlı cihaz ile sunucu modem tarafında TCP2COM programında oluşturduğunuz sanal seri porta (Virtual COM Port) bağlı seri cihaz arasındaki bağlantıyı test edebilirsiniz. Bu iki seri port arasında TCP kullanılarak bir köprü oluşturulmuş olacaktır.





	Tera Term: Serial port set	Tera Term: Serial port setup				
	Port:	СОМ250 ~	ОК	seriden bağlanacak cihazın port		
	Baud rate:	9600 ~		numarasını giriniz. Bu örnekte modem		
	Data:	8 bit 🗸 🗸	Cancel	seri kısmını terminal		
	Parity:	none 🗸		programı simüle etmektedir		
	Stop:	1 bit 🗸 🗸	Help	ethickeedh		
	Flow control:	none v		Haberleşme hızını seçiniz		
	Transmit dela	ay Anglebar 0 m	headline			
ŞEKİL 16			ысуппс			

Seri bağlantı ayarlarını tamamladıktan sonra uygulamayı test edebilirsiniz.



